



伊萊克斯 多功能冰沙果汁機

EBR 100 使用說明書

Electrolux

伊萊克斯股份有限公司台灣分公司
台北市北投區大業路 162 號 6 樓
Tel +886 2 28985266
<http://www.electrolux.com.tw>

在拆除包裝之後，請檢查設備是否狀況良好、配件是否齊全，並保留購買收據或證明。如有任何疑問，請聯絡本公司顧客服務專線或產品維修服務專線。在撥電話前請先確定機器的型號。

產品維修諮詢專線：0800-277-666
客戶服務諮詢專線：0800-888-259



家庭用

目 錄

1 一般安全操作說明	1
2 特殊安全操作說明	2
3 各部名稱.....	3
4 使用操作.....	4
5 玻璃壺刀座拆裝保養說明…	5
6 保證書	6
7 保證期過後	6

感謝您購買Electrolux伊萊克斯公司的多功能冰沙果汁機。

請詳讀本使用說明書，再正確地使用。

請確認保證書是否正確記錄「購買日期、經銷商店名」若沒有蓋經銷店章請盡快前往蓋章，然後再和使用說明書一起妥善存放，並請將回函寄回本公司。請務必在詳讀本使用說明書後再使用。

一般安全操作說明

- * 使用果汁機之前請仔細參閱操作說明書。
- * 請將操作說明書、保證書、妥善保存。
- * 本產品只適合家用、不適合商用。
- * 果汁機不使用時，將插頭從插座上拔掉。裝上附件或、清理時若有問題發生
請先將果汁機關閉，拔掉插頭但不可拉電源線來拔掉插頭。
- * 在孩童週遭使用電器時，需密切監控管理。選擇果汁機放置位置時，請選擇
孩童無法接近之處，並確定果汁機電源線不會絆倒小孩造成危險。
- * 經常檢查果汁機與電源線受損狀況，若有任何受損，即不可再使用操作。
- * 不可自行修理果汁機，應由專業合格的技術人員來執行。
- * 基於安全起見，請更換受損的電線。請聯絡製造商之客服部及由合格的電
器技術人員來更換。
- * 果汁機和電源線放置須遠離熱源、避免直接日曬、濕氣及尖銳邊緣等等。
- * 切勿讓果汁機在無人狀態下獨自運轉。即使只用一會兒，不使用時即須立即
關閉。
- * 只可使用購買時所附之配件。
- * 不可在戶外使用。
- * 不論任何狀況下都不可將果汁機放入水中或其它液體中或被水淋濕，潮濕
的手不得使用機器本體，以避免觸電的危險。
- * 果汁機本體受潮時，須馬上將插頭從插座上拔掉。
- * 除了正常之使用外不可做其他用途。

特殊安全操作說明

- * 果汁機應該在監管下使用。
- * 不可自行更改任何安全開關。
- * 操作時不可移動壺蓋。
- * 打汁時不要將你的雙手和其它物件伸入玻璃壺內！
- * 注意切割刀片非常鋒利！使用果汁機與清理刀片時，要十分小心！
- * 不可將超過攝氏60度的熱水倒入玻璃壺中。
- * 果汁機未放入東西時勿讓馬達空轉。

各部名稱



- | | |
|----------|---------|
| 1. 刀組 | 6. 壺蓋 |
| 2. 機體馬達座 | 7. 玻璃壺 |
| 3. 旋轉開關 | 8. 安全開關 |
| 4. 電源線槽 | 9. 刀座組 |
| 5. 濾網蓋 | |

使用操作

1. 開始使用果汁機之前，確認控制旋鈕轉至"0"位置上而且沒有插上插頭。
2. 檢查玻璃壺時，刀組、壺蓋及濾網蓋必須依照正確順序來放上。
3. 將玻璃壺放在馬達座上，須將玻璃壺放置好。
4. 將插頭插上110伏特/60赫茲插座上。
5. 將蔬果放入玻璃壺中並蓋上壺蓋，必須栓緊壺蓋。打汁時，玻璃壺要固定牢固。
6. 連續打汁(連續打汁模式)：
操作在等級1或2時，按下選擇器到想要的位置：
1段 = 低轉速
2段 = 高轉速
將選擇器切換到"0"來關閉果汁機。
7. 定時打汁模式(短時間間隔內打汁)：將選擇器切換到"0"來關閉果汁機，然後將開關轉到"P"，並在所需時間將開關旋轉在這個位置上。放開開關後，它會自動恢復到"0"的位置。

清洗

使用過後將果汁機拆離，清洗並擦乾玻璃壺的所有零件。

警告：拆離果汁機之前，必須將插頭拔掉。

可在洗碗機的最上層盤架來洗玻璃壺的所有零件，玻璃壺清洗烘乾之後，必須將其重新裝回，襯墊位在刀組及玻璃壺之間。每次使用之前，刀組必須栓緊在玻璃壺上，並用擰乾的布將果汁機外部擦乾。

玻璃壺刀座拆裝保養說明

1. 拆卸玻璃壺的刀座組進行清洗時，需將玻璃壺放入機體馬達座上，手握壺柄逆時針旋轉玻璃壺，使刀組鬆動即可。用手將其輕鬆卸下，進行清洗。
2. 清洗玻璃壺後，組裝時請先將圓環形的防水墊圈放回刀座組外緣，再將刀組順時針與玻璃壺旋緊，之後再將玻璃壺組放回馬達座上，手握壺柄順時針方向旋緊即可。

本產品遵從電磁干擾防護及低電壓使用安全之CE規範，而且製造時符合現行使用安全規定，產品技術上的改變不用預先告知。

保證書

本公司承擔保證所販售產品自購買日期起(保證卡所註明之日期)一年保固期限服務時須提供購買產品保證書，沒有產品保證書將無法提供免費的更新及維修服務。

請將保證卡加蓋經銷店章及填妥回執聯資料後免貼郵票寄回本公司，來使保證書生效。

有關破碎玻璃零件及有瑕缺配件需要訂購時，並不需要將整個產品寄回本公司可至本公司授權之服務站購買或來電諮詢！

本保證書不包含損耗零件之免費服務與更換。

使用第三者所提供之零件或未經本公司授權之維修人員檢修，本保證書將會失效。

本產品若需服務請送至本公司授權之經銷商或服務站。

保固期過後

一旦產品保固期滿過後，若需維修人員服務將會酌收工資及材料費。