

木工車床安全標準作業程序

設備名稱：木工車床

作業方式：個人作業

處理物品：木工加工物或工業發泡

使用器具：木工車刀及扳手

防護器具：護目鏡及防塵口罩

工作步驟：

1.工作前：(1)檢查電氣及機械設備是否不正常
(2)固定車削物於車床尾座並調整車刀架於適當高度
(3)刀具及工件須安裝穩固
(4)開啟分電箱電源及機具電源開關(含集塵設備)

2.工作中：(1)專心操作並配戴防護器具
(2)車刀與車削物角度不得大於90度
(3)車削時進刀不可過大並嚴禁穿戴手套操作機具
(4)機具停止運轉時再施行測量

3.工作後：(1)關閉分電箱電源及機具電源開關(含集塵設備)
(2)使用後將吸塵管上推歸至定位

事故處理：(1)受傷人員送醫治療
(2)機具設備報請廠商維修