

高效能雷射粒徑分析儀安全標準作業程序

設備名稱：高效能雷射粒徑分析儀

作業方式：個人作業

處理物品：無特殊工具

使用器具：樣品槽、塑膠吸管

防護器具：無粉手套、口罩及實驗衣

工作步驟：

1.工作前：(1)檢查儀器及程式設備是否不正常

(2)開啟電源開關熱機30分鐘以上

2.工作中：(1)專心操作並配戴防護器具

(2)全程配戴手套及口罩避免污染樣品

3.工作後：(1)關閉電源開關

(2)使用後儀器及周邊須清潔乾淨並將器具歸定位填寫使

用紀錄

事故處理：(1) 通知實驗室管理員、系辦公室、環安組

(2) 受傷人員送衛保組或醫院治療

(3) 機具設備報請營繕組或廠商維修